WISENET



- ✓ SmartCam 카메라 및 전원 어댑터를 준비합니다.
- ✓ SmartCam 앱을 다운로드하려면 iOS 기기를 준비합니다.
- ✓ 카메라에 사용할 동일한 Wi-Fi 네트워크 상에 있도록 합니다.
- ✓ 여기에 Wi-Fi 네트워크의 비밀번호를 기록해 두세요:

사용자 매뉴얼, 모바일 앱 매뉴얼 및 FAQ에 대한 자세한 정보는 www.wisenetlife.com 을 방문해주시기 바랍니다. SmartCam 설치 시 문의 사항이나 도움이 필요하면 모바일 앱 정보 메뉴의 도움말 목록을 보시거나 당사의 기술 지원팀에 연락하시기 바랍니다.

설정을 위한 제품 보기

카메라 설정 기능에 익숙해지려면 다음의 그림을 이용하세요:



PT01-005193A

5) 마이크 1) 전원/Wi-Fi 상태 LED 2) 스피커 6) 오디오 출력 3) MicroSD 카드 슬롯 (최대 64GB) 7) 초기화 버튼 4) Wi-Fi Direct 버튼 8) 네트워크 포트 9) 전원 입력

자세한 그림은 사용자 매뉴얼을 참고하시기 바랍니다.

사용자 계정 생성하기:

다음의 단계에 따라 사용자 계정을 생성한 후 카메라를 설정하세요.





탭합니다.



여기에 SmartCam 사용자 계정 정보를 기록해 두세요:

사용자 ID: 영문자와 숫자를 조합하여 8-14자 예: iohnsmith 또는 iohnsmith12

사용자 비밀번호: 영문자와 숫자를 조합하여 10-14자 예: smartcam123

iOS 무선 카메라 설정

다음의 앱 마법사 지시사항을 따라 카메라 설정을 계속 합니다.

N#가기 카메라 등록 다용

전원 어렵터를 카메라 전원 단기



1. "무선연결"을 탭 합니다.

. 🖂 🖉 🛽

4. iPhone/iPad의 "설정

를 탭합니다.

으로 이동한 뒤 "Wi-Fi"



 전원을 연결한 후 화면 의 지시사항에 따라 Wi-Fi 연결을 설정 합니다. 설정이 완료되 면 "**다음**"을 클릭합니다.

< 4	정 Wi-	Fi		
	Wi-Fi			
~	DIRECT-CAM-0	37N	ê ≎ (Ì)	
u 💷	N크 선택			
	iptime23		• ÷ (j	
	iptime25		≜ ବ ()	
	linksys3		÷ (j	
	기타			
네트워크 연결 요청				
알고 있는 네트워크에 자동으로 연결됩니다. 사용 가능한 알고 있는 네트워크가 없다면, 네트워크에 수동으로 연결 해야 합니다.				

5. Wi-Fi를 켠 후. 카메라 일련번호의 마지막 4개 문자로 끝나는 네트워크를 선택 합니다. 비밀번호 요구 시 "smartcam" 를 입력합니다. 연결이 완료되면 "설정"을 종료하고 SmartCam 앱으로 돌아갑니다.



선택합니다.

<u> </u>			ale .	≠ान्	l 5록	2
트 폰의 설정 > Wi-Fi 설정 메뉴로 이 500세 표기되 이겨버송이 이지마 내기	이동하여,				E를 입력하세)	
#전에 묘기된 물건진으로 이지의 네시 포함한 카메라를 선택합니다.		네트워크	비밀번호			
· 아카하느 겨우, 'emericam'을 이러	NALEAR		비밀번	호를 입력하서	요.	
			Q W	ERT	YU	1 0
완료한 후에는 SmartCam 앱을 실행해 으로 되돌아 봅니다.			A S	DF	ЗНJ	к
			Λz	хс	/ B N	м
			123 🖗	sp	ace	Ne
홈 버튼을 눌러 SmartCam 앱 나옵니다.	에서	I	7. 홈 비 후	Wi-Fi 밀번호 " 연결 "	네트 [:] 를 입 을 탭 협	워크 력한 합니
기 카메라 등록	_			카메리	i 등록	
를 연결하고자 하는 공유기를 선택해 ·	φ					
ne24	₩				_	
ne23	₽ \$					
9\xD9\xB8\xA5\xC4\x	ê					
IM123	€ ¶		;	가예라 등록을	완료하였습니	ICł.
sys3	€⊜				20021 4470	
ne25	<u>چ</u> ا		사용/	+ 환경에 맞춰 있습 바르 성적을 1	가메라 열정 니다. 9시겠습니까	홍 발 쑤 12
WiFi1F96	₽ \$					
tone	₽ \$					
WIFI 네트워크(목록에 없는 무선 네트워)				아니오	예	

6. SmartCam 앱에서 홈 Wi-Fi 네트워크를

워크 비밀번호	00 · 02
실번호를 입력하세요.	00.02
	카메라의 LED가 파란색에서 녹색 으로 바뀔 때까지 기다리세요. 약 3분이 소요됩니다.
VERTYUIOP	
SDFGHJKL	
ZXCVBNM 🗠	
🖗 space Next	
홈 Wi-Fi 네트워크의 비밀번호를 입력한 후 " 연결 "을 탭합니다.	8. 카메라의 LED 조명이 녹색으로 변하면 9단계로 자동 이동 됩니다.
카미라 등록	해소 카메라 설정 다용 시간 아멘트
	카메라의 시간대를 설정합니다.
	타임존
	(UMI) Greenwich Mean Time 썸머 타임
카메다 등록을 완료하였답니다.	
용자 환경에 낮춰 카메라 실정을 할 수 있습니다. 바로 설정을 하시겠습니까?	
아니오 예	
카메라를 설정하려면, " 예 "를 선택합니다.	11. 타임존을 선택한 후 " 다음 "을 탭 합니다.

카메라 등록



축하합니다! SmartCam 설정이 완료되었습니다!

카메라 설정 정보:

카메라 이름: 영문자 및/또는 숫자를 조합하여 1-20자 예: kitchen, kitchen 123 또는 123

10. 카메라를 설정하려

카메라 비밀번호: 영문자 및/또는 숫자를 조합하여 1-8자 예: room. room123 또는 123

SmartCam 컨트롤 가이드

설정이 완료되면 iOS 기기에 라이브 영상이 뜹니다. SmartCam 도구모음을 보려면 화면을 탭하세요. 아래의 표는 화면 컨트롤 탐색을 위해 참조 역할을 합니다.



	숫자	설명
[ò	1. 폰 레코딩	사용자가 직접 영상을 설정의 <앱 저장 파일관리>에 저장할 수 있습니다.
F o	2. SD 저장	스트리밍 영상을 SD 카드에 저장하려면 탭하세요
Ô	3. 캡처	모니터링 중 정지 이미지를 캡처 후 저장하려면 탭하세요
	4. 양방향 대화	모바일 기기 및 카메라 간의 양방향 대화를 시작하거나 끝내려면 탭하세요
μ	4A. 마이크 버튼	말을 하려면 스크린의 마이크 버튼을 길게 누르고, 들을 때는 손을 놓으세요
8	5. 해상도 선택	현재 연결된 영상의 해상도를 나타냅니다. 다른 해상도로 변경하려면 탭하세요.
1	6. 멜로디	카메라에서 멜로디를 재생하려면 탭하세요.
۲	7. 밝기 조정	화면 이미지 밝기를 조정하려면 탭하세요
	8. 플립 조정	화면 이미지를 수직 혹은 수평으로 회전시키려면 탭하세요
(%)	9. 모션존 선택	특정 영역에서 움직임을 감지하려면 탭하세요. (최대 3개 영역) 움직임 감지가 활성화 되어 있으면 모션존을 설정하지 않아도 움직임은 감지됩니다.
••	10. 음성 녹음	녹음한 음성메시지를 카메라 스피커를 통해 출력할 수 있습니다. (최대 10개 메시지)

WISENET



- ✓ SmartCam 카메라 및 전원 어댑터를 준비합니다.
- ✓ SmartCam 앱을 다운로드하려면 안드로이드 기기를 준비합니다.
- ✓ 카메라에 사용할 동일한 Wi-Fi 네트워크 상에 있도록 합니다.
- ✓ 여기에 Wi-Fi 네트워크의 비밀번호를 기록해 두세요:

사용자 매뉴얼, 모바일 앱 매뉴얼 및 FAQ에 대한 자세한 정보는 www.wisenetlife.com 을 방문해주시기 바랍니다. SmartCam 설치 시 문의 사항이나 도움이 필요하면 모바일 앱 정보 메뉴의 도움말 목록을 보시거나 당사의 기술 지원팀에 연락하시기 바랍니다.

설정을 위한 제품 보기

카메라 설정 기능에 익숙해지려면 다음의 그림을 이용하세요:





5) 마이크 1) 전원/Wi-Fi 상태 LED 2) 스피커 6) 오디오 출력 3) MicroSD 카드 슬롯 (최대 64GB) 7) 초기화 버튼 4) Wi-Fi Direct 버튼 8) 네트워크 포트 9) 전원 입력 자세한 그림은 사용자 매뉴얼을 참고하시기 바랍니다.

사용자 계정 생성하기:

다음의 단계에 따라 사용자 계정을 생성한 후 카메라를 설정하세요.



Android 무선 카메라 설정

다음의 앱 마법사 지시사항을 따라 카메라 설정을 계속 합니다.

제품의 LED가 별간에 전열 노란색/녹색으로 표시되면 자응'을 누르세요.

다음

합니다. 설정이 완료되

면 "**다음**"을 클릭합니다.

비밀번호를 입력한

후 "**연결**"을 탭합니다.



합니다.

time?3

ELIM123

메라를 연결하고자 하는 공유기를 💮

4. 홈 Wi-Fi 네트워크를

선택합니다.



카메라를 연결하고자 하 선택해 주세요.		¢
선택해 준세요.		er 72
"네트워크	비밀번호	
2 공유기 비밀번호를 입력하	세요.	t,
e 취소	확인	t,
WiseTHAN		(to
다른 WIFI 네트워크(북록이	비 없는 무진 네트워크 설정)
12345	6789	0
qwert	yuio	р
asdfg	3 h j k	I
1 Z X C V	/bnm	Ø
기호 🦓 ~	<u>ы</u> ."	완료
5 호 \\/i_Fi	네트의크	ol



됩니다

여기에 SmartCam 사용자 계정 정보를 기록해 두세요:

사용자 ID: 영문자와 숫자를 조합하여 8-14자 예: iohnsmith 또는 iohnsmith12

사용자 비밀번호:

영문자와 숫자를 조합하여 10-14자 예: smartcam123

3. 카메라 시리얼 번호를 선택한 후 "**다음"**을 탭 합니다.



6. 카메라의 LED 조명이 녹색으로 변하면 7단계로 자동 이동



비밀번호를 생성 합니다.(이름: 문자와 숫자를 조합하여 1-20자. 비밀번호: 문자와 숫자를 조합 하여 1-8자)

·메라의 시간대를 설정합니다.

IN FLOI

nwich Mean Time

다음

후 "**다음**"을 탭

5. 타임존을 선택한

합니다.



실행 후 기기에서 이벤 트 알람을 받으세요.

축하합니다! SmartCam 설정이 완료되었습니다!

카메라 등록을 완료하였습니다

사용자 환경에 맞춰 카메라 설정을 할 수 있습니다. 바로 설정을 하시겠습니까?

아니오 예

8. 카메라를 설정하려면. "**예**"를 선택합니다.

카메라 설정 정보:

카메라 이름: 영문자 및/또는 숫자를 조합하여 1-20자 예: kitchen, kitchen 123 또는 123

카메라 비밀번호: 영문자 및/또는 숫자를 조합하여 1-8자 예: room. room123 또는 123

SmartCam 컨트롤 가이드

설정이 완료되면 Android 기기에 라이브 영상이 뜹니다. SmartCam 도구모음을 보려면 화면을 탭하세요. 아래의 표는 화면 컨트롤 탐색을 위해 참조 역할을 합니다.



숫자	설명
[] 1. 폰 레코딩	사용자가 직접 영상을 설정의 <앱 저장 파일관리>에 저장할 수 있습니다.
🐻 2. SD 저장	스트리밍 영상을 SD 카드에 저장하려면 탭하세요
3. 캡처	모니터링 중 정지 이미지를 캡처 후 저장하려면 탭하세요
4. 양방향 대화	모바일 기기 및 카메라 간의 양방향 대화를 시작하거나 끝내려면 탭하세요
4A. 마이크 버튼	말을 하려면 스크린의 마이크 버튼을 길게 누르고, 들을 때는 손을 놓으세요
5. 해상도 선택	현재 연결된 영상의 해상도를 나타냅니다. 다른 해상도로 변경하려면 탭하세요.
6. 멜로디	카메라에서 멜로디를 재생하려면 탭하세요.
🔅 7. 밝기 조정	화면 이미지 밝기를 조정하려면 탭하세요
8. 플립 조정	화면 이미지를 수직 혹은 수평으로 회전시키려면 탭하세요
9. 모션존 선택	특정 영역에서 움직임을 감지하려면 탭하세요. (최대 3개 영역) 움직임 감지가 활성화 되어 있으면 모션존을 설정하지 않아도 움직임은 감지됩니다.
🚥 10. 음성 녹음	녹음한 음성메시지를 카메라 스피커를 통해 출력할 수 있습니다. (최대 10개 메시지)