

SAMSUNG Manual de inicio rápido



Si tiene dudas o necesita ayuda para instalar su nuevo producto, póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica.

Teléfono : 1-877-349-3149

09.00 - 21.00 EST, lunes - viernes

- ✓ Visite www.samsungsmartcam.com para ver el manual completo del usuario, el manual de aplicaciones móviles y las Preguntas frecuentes.

Configuración de Smartphone/ Tablet

Esta opción le permite configurar la cámara mediante Android o iPhone.

1. Asegúrese de que su smartphone se encuentra en la misma red Wi-Fi que la cámara.
2. Vaya a la App Store de Apple o Google Play Store.



3. Busque “**Samsung Smartcam**” y descargue la aplicación en su dispositivo.



4. Inicie la aplicación Cámara inteligente y toque **<Registrarse>**.



5. Toque **<Iniciar SmartCam>** y siga el asistente de configuración para completar la configuración de la cámara.

- ✓ Al registrar su cuenta, utilice un nombre y una dirección de correo electrónico válidos ya que se utilizarán para recuperar la información de registro.



Opción alternativa: Configuración mediante PC o Mac

Esta opción le permite configurar la cámara mediante su ordenador.

1. En su PC, abra el navegador web.
 - ✓ Navegadores compatibles
Ventanas: Internet Explorer, Chrome, Firefox
Mac OS: Safari, Chrome, Firefox
2. Vaya a <http://www.samsungsmartcam.com>.
3. Haga clic en <Inicio> para crear una cuenta y configurar la cámara.



- ✓ Es necesario instalar el complemento para iniciar el asistente de configuración de la cámara.
4. Siga el asistente de configuración de la cámara para completar el registro de la cámara.
 - ✓ Al registrar su cuenta, utilice un nombre y una dirección de correo electrónico válidos ya que se utilizarán para recuperar la información de registro.

