

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

KİT MODELİ
SDH-C75100 SDH-C75080 SDH-C74040
SDH-B73040 SDH-B73020
DVR MODELİ
SDR-C75300 SDR-C74300 SDR-B73300

SAMSUNG HEPSİ BİR ARADA GÜVENLİK SİSTEMİ

SAMSUNG

Bir Samsung DVR Güvenlik Sistemi aldığınız için teşekkür ederiz.

Yeni sisteminizi kurmak ve çalıştırmak için bu kılavuzdaki basit adımları izleyin.



Yeni ürününüzün kurulumu ile ilgili sorularınız varsa veya yardım istiyorsanız, lütfen ücretsiz teknik destek bölümümüzle irtibata geçin.

Telephone: 1-877-349-3149

Internet: <http://www.samsungsv.com>


Sistemin kurulumu




Resimler modele göre farklılık gösterebilir.

4ch/8ch/16ch DVR

Ön




Arka(16ch DVR)



Türkçe


1	Bir fare bağlayın	4	DC adaptörlerini bağlayın
2	Bir kamera bağlayın	5	Bir ağı yönlendiricisi bağlayın
3	Bir monitör bağlayın		

Arka(8ch DVR)




1	Bir fare bağlayın	4	DC adaptörlerini bağlayın
2	Bir kamera bağlayın	5	Bir ağ yönlendiricisi bağlayın
3	Bir monitör bağlayın		

Arka(4ch DVR)




1	Bir fare bağlayın	4	DC adaptörlerini bağlayın
2	Bir kamera bağlayın	5	Bir ağ yönlendiricisi bağlayın
3	Bir monitör bağlayın		



BAŞLATICI MENÜSÜNÜ GÖRÜNTÜLEYİN

Başlatıcı menüsü canlı ekranın altında görünür.

1. Canlı modunda, içerik menüsünü görüntülemek için sağ tıklayın ve <Başlatıcıyı Göster> ögesini seçin.
2. İmleci aşağıya doğru taşıyın ve Başlatıcı menüsünden istediğiniz öğeyi seçin.



- 10 saniye boyunca hiçbir giriş yapılmazsa, menü kaybolacaktır.
- Başlatıcı menüsü sadece fare kullanılarak açılabilir.
- Ekran modu DVR'nin desteklediği kanala bağlı olarak farklılık gösterebilir.

1	Tarih/Saat	5	Yakınlaştır	9	Yürüt
2	Ekran Modu	6	PTZ	10	Kaydet
3	Menü Genişletme Düğmesi	7	Alarm		
4	Ses	8	Dondur		

SİSTEM AYARLARI


Saat Ayarı

1. Fare ile sağ tıklayın ve ana menüyü seçin.



2. Giriş penceresinde, parolayı girin ve <Tamam> üzerine tıklayın.

- İlk yönetici kimliği "admin" olup, parola ilk defa giriş yaparken belirlenmelidir. Ürünün bir kablosuz yönlendirici ile kullanıyorsanız kablosuz ağınız için de parola belirleyin. Parola ile korunmama veya varsayılan kablosuz yönlendirici parolasını kullanma, video verilerinizi potansiyel tehditlere karşı savunmasız bırakabilir. Kişisel bilgilerinizi güvenli biçimde korumak ve bilgi hırsızlığını zararlarını önlemek için, lütfen parolanızı her üç ayda bir değiştirin. Parola ile ilgili yanlış uygulamalar nedeniyle güvenlik veya başka sorunların ortaya çıkması kullanıcının sorumluluğudur.



3. Tarih/Saat/Dil üzerine tıklayın. Saat ve tarihi ayarlayın.



4. Bilgileri doldurduktan sonra, <Tamam> üzerine tıklayın.



Ağ Ayarı

Bağlantı Modu

1. Ağ üzerine tıklayın ve <Bağlantı Modu>'nu seçin. Bağlantı Modu ile ilgili bir sorun çıkarsa, bağlantıyı 1. sayfadaki "Sistemin kurulumu" talimatlarına göre kontrol edin. Sorun hala devam ederse, daha fazla bilgi için en yakın servis merkezine danışın.



2. <Arayüz> Sekmesinin altında. <IP Türü> varsayılan ayar olarak <DHCP> olarak ayarlanmalıdır. Başarıyla bağlanması halinde, başarıyla bağlandığına dair mesajı görebilirsiniz.

! Yönlendiricinizin Statik IP bilgilerini biliyorsanız, lütfen <Statik IP> seçin ve IP adresi, Ağ Geçidi, Alt Ağ Maskesi, vb. bilgileri girin.

Statik IP kullanırken, lütfen verilen CD'deki Yönlendirici Kılavuzuna başvurun.



3. <Bağlantı Noktası> Sekmesinin altında.

! <Cihaz Bağlantı Noktası> ve <HTTP Port>'nı yazın.

1 IP Adresi

2 Cihaz Bağlantı Noktası 3 HTTP Port

4. Ayarı tamamlamak için, <Tamam>'a tıklayın.



❑ SAMSUNG iPOLiS DDNS KURULUMU

DVR'ye uzaktan ulaşacağınız için, Samsung iPolis hesabınızı önce bilgisayarını kullanarak kurulum.

Bilgisayarınıza gidin

1. İnternet tarayıcınızı açın ve <http://www.samsungipolis.com> adresine giderek <LOGIN> üzerine tıklayın.



2. İlk olarak bir hesap oluşturmanız gerekir. <SIGN UP> üzerine tıklayın.
3. Web sitesindeki hesap kayıt talimatlarını izleyin.
4. Hesap kaydını tamamladıktan sonra, hesabınıza giriş yapın.


1 Kullanıcı adınızı ve Parolanızı aşağıya yazın.

1 ID

2 Password




5. DVR'nizi hesabınıza ekleyin. <PRODUCT REGISTRATI ON> üzerine tıklayın.



6. DVD için bir ad (Product ID) oluşturun. Boşluk olmadan 4 ila 20 alfa-sayısal karakter kullanın. DVR sınıfını ve model numarasını seçerek <REGISTRATI ON> üzerine tıklayın.

1 Model Numarası
16CH DVR : SDR-C75300 (SDH-C75100,SDH-C75080)
8CH DVR : SDR-C74300 (SDH-C74040)
4CH DVR : SDR-B73300 (SDH-B73040,SDH-B73020)



7. Kayıt işleminden sonra, ürününüzü listede görmelisiniz.

1 Ürün kimliğini aşağıya yazın.

3 Product ID



8. Web sayfasını kapatmak için <LOGOUT> üzerine tıklayın.



DVR'ye geri gidin

1. Ağ sekmesinden, <DDNS> üzerine tıklayın.



2. DDNS Sitesi altından, <iPOLiS> seçin.



3. Ürün Kimliği altından, Samsung iPOLiS web sitesinde oluşturduğunuz ürün kimliğini girin.
Hızlı Bağlantı altından, <Kullan>'ı seçin ve <Tamam>'a tıklayın.

! DDNS Ana Bilgisayar adresini yazın:

1 DDNS Ana Bilgisayar Adresi



Bağlantı başarılı olmazsa, yönlendiriciniz UPNP'yi desteklemiyor olabilir.

Yönlendiricinizde UPNP'nin etkinleştirilmesi hakkında daha fazla bilgi için, lütfen Kullanım Kılavuzuna bakın.



UZAKTAN İZLEME

Windows bilgisayardan

1. Windows Internet Explorer'ı açın ve <http://www.samsungipolis.com> adresine giderek <LOGIN> üzerine tıklayın.




2. Daha önce belirlediğiniz kullanıcı adı ve parola ile giriş yapın.



3. < > üzerine tıklayın




4. ActiveX eklentisini yüklemeniz istenecektir.



5. DVR için kullanıcı adını ve parolayı girin.

- 1 Sağ alt taraftaki ekran görünmezse, DVR setinin geçerli bir IP adresi ile düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.



6. Artık kameraları kurabilir ve bunları istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz.




AKILLI TELEFON KULLANMA


Android Telefonlar için



1 Samsung iPOLiS mobil uygulamasını indirmek için Play Store'u ziyaret edin.



2 Samsung iPOLiS olarak arama yapın.



3 iPOLiS mobil uygulamasını başlatın ve DVR ekleyin. Menü simgesine dokununuz ve <Add Device> üzerine dokununuz.

Add Device iPOLiS mobile

Auto add TIP

Name
SDR-C75300

Model
DVR

Address Type
DDNS

DDNS
samsungipolis.com/

RTSP Port
Enter RTSP port.

ID
admin

Password
Input password.

For optimal result with live monitoring, it is recommended to configure the video profile as advised in help document.

Save Cancel

4 DVR'yi iPOLiS mobile kaydedin.

1 **Adı** : Eklediğiniz DVR için bir ad oluşturun.

Model : DVR'yi seçin

Address Type : Gereksinimlerinize göre DDNS veya IP ögesini seçin.

DDNS : Samsung iPOLiS DDNS kullanıyorsanız, daha önce yazdığımız DDNS Ana Bilgisayar Adresini girin. (Sayfa 6, 7)

www.samsungipolis.com/Product ID olmalıdır

RTSP Bağlantı Noktası : Daha önce yazdığımız Aygıt Bağlantı Noktasının son bağlantı noktası numarasını girin.

IP : DVR'nin IP adresini girin.

HTTP Bağlantı Noktası : Daha önce yazdığımız HTTP Bağlantı Noktasını girin.

Kullanıcı Adı : Varsayılan kullanıcı adı: <admin>. Daha önce değişiklik yaptysanız, lütfen değiştirilen kullanıcı adını girin.

Parola : Bağlanan DVR'nin şifresini girin.

Camera : Görüntülemek istediğiniz kameraları seçin.

1 İlk yönetici kimliği "admin" olup, parola ilk defa giriş yaparken belirlenmelidir. Ürünü bir kablosuz yönlendirici ile kullanıyorsanız kablosuz ağınız için de parola belirleyin. Parola ile korunmama veya varsayılan kablosuz yönlendirici parolasını kullanma, video verilerinizi potansiyel tehditlere karşı savunmasız bırakabilir. Kişisel bilgilerinizi güvenli biçimde korumak ve bilgi hırsızlığını zararlarını önlemek için, lütfen parolanızı her üç ayda bir değiştirin. Parola ile ilgili yanlış uygulamalar nedeniyle güvenlik veya başka sorunların ortaya çıkması kullanıcının sorumluluğudur.

□ iPhone için



- 1 Samsung iPOLiS mobil uygulamasını indirmek için App Store' u ziyaret edin.



- 2 Samsung iPOLiS olarak arama yapın.



- 3 iPOLiS mobil uygulamasını başlatın ve DVR ekleyin.
Aygıt Ekle penceresinde, <OK> üzerine dokununuz.



- 4 DVR'yi iPOLiS mobile kaydedin.

- Her öge hakkında detaylı bilgi için, "Android Telefonlar için" bölümüne bakabilirsiniz..

■ KAYDETME VE OYNATMA

1. Uzaktan kumandanın [MENU] düğmesine basın..
Sol/sağ düğmesini (◀▶) kullanarak <Kaydet>'i seçin.
Yukarı/aşağı (▲▼) düğmelerini kullanarak <Kayıt Takvimi>'na gidin ve [ENTER] düğmesine basın.



2. Kayıt Programı seçeneklerini ayarlayın.
Ayarı değiştirmek için, kanalı belirleyin, ardından kaydetmek için saati ve tarihi seçin ve <Tamam> üzerine tıklayın.
Varsayılan ayar gösterilmiştir.

Renk	Parça Adları	İşlevler
Beyaz	No Recording	Programlanmış kayıt / olay kaydı yok
Turuncu	Continuous	Sadece programlanmış kayıt
Mavi	Event	Sadece olay kaydı
Yeşil	Both(Cont&Evt)	Programlanmış ve olay kayıtları



Kayıt kalitesi ve çözünürlüğünü değiştirmek için, <Kayıt Kalitesi ve Çözünürlüğü>'nü seçin.

Sistem	Kayıt Boyutu	Olası FPS
NTSC	CIF 352 × 240	KAPALI, 1~30
	2CIF 704 × 240	
	4CIF 704 × 480	
	WD1 960 × 480	
	720p: 1280 x 720	
PAL	1080p: 1920 x 1080	4/8CH: KAPALI, 1~30 16CH: KAPALI, 1~15
	CIF 352 × 288	KAPALI, 1~25
	2CIF 704 × 288	
	4CIF 704 × 576	
	WD1 960 × 576	
	720p: 1280 x 720	
1080p: 1920 x 1080	4/8CH: KAPALI, 1~25 16CH: KAPALI, 1~15	




3. Canlı modunda, sağ tıklama menüsünde çıkan <Ara> üzerine tıklayın. <Ara> menüsünden <Zaman Arama>'yı seçin.

Takvimden istediğiniz tarihi ve Zaman çubuğundan istediğiniz zaman çizelgesini seçin ve kaydedilen videoyu izlemek istiyorsanız <Yürüt> düğmesine basın.

! Renkli satır kayıt verilerinin türlerini gösterir.

Belirli bir zamana ait verileri yürütmek istiyorsanız, bu zamanı tam olarak girin.



4. Olay kaydını ayarladıysanız, <Olay Arama> işlevini kullanarak istediğiniz sahneyi yürütebilirsiniz. Canlı modunda, sağ tıklama menüsünde çıkan <Ara>'ya tıklayın. <Ara> menüsünden <Olay Arama>'yı seçin. Takvimden istediğiniz tarihi seçin; sonuç tabloda gösterilecektir. Görüntülemek istediğiniz birini seçin ve <Yürüt> düğmesine basın.



5. Yürütme hızını veya kanalı değiştirebilir ya da ekran üstündeki düğme çubuğunu kullanarak oynatmayı durdurabilirsiniz.

